



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# MASTER BASE PRIMER, NATURAL

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Master Base Primer, Natural ist ein voluminöser, schnell trocknender und gut schleifbarer Grundlack auf Wasserbasis. Der Grundlack versiegelt das Holz und minimiert das Austreten von Gerbsäure und Seitenverleimung. Der Lack ist ausschließlich für unbehandelte oder frisch geschliffene Oberflächen geeignet und bildet eine

stabile Grundlage für die folgende Behandlung mit anderen WOCA-Bodenlacken auf Wasserbasis.

## ANWENDUNGSBEREICH

Zum Lackieren von unbehandeltem oder geschliffenem Holz. Ideal für alle Holzarten.



120 Min.

### Schnell trocknend

Schleiftrocken nach ca. 120 Min. bei 20°C und 30-60% RH.



Auftragen

### Ergiebig

Sehr schnell, problemlos und wirtschaftlich im Gebrauch. Wasserbasiert.



Seitenbindungen

### Vermindert Seitenbindungen

Vermindert durch hohe Flexibilität die Gefahr von Seitenbindungen. Minimiert Austreten von Gerbsäure.

### Produktinformation

Ergiebigkeit: 8-12 m<sup>2</sup>/L  
Verpackung: 5 L





# ANWENDUNG

## Vorbereitung

Wichtig: Sowohl Holz als auch Master Base Primer müssen eine Temperatur von mindestens 15°C, besser aber um 20°C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 40-60 % haben. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Das abschließende Schleifen hat mit Korn 120 zu erfolgen. Danach vorsichtig absaugen. Die Oberfläche muss frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Staub. Den Master Base Primer vor der Verwendung gründlich schütteln.

## Bitte beachten

Nicht beachten der Trocknungszeiten kann zu schlechtem Anhaften und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.



AUFTRAGEN

## BEHANDLUNG

- 1 Den Grundlack unverdünnt mit Pinsel oder Rolle in Faserrichtung auftragen und trocknen lassen.
- 2 Eine Schicht eines WOCA-Bodenlacks als Deckschicht auftragen. Die Oberfläche dann bis zum folgenden Tag trocknen lassen.
- 3 Mit Korn 120-180 zwischenschleifen und danach gründlich staubsaugen.
- 4 Weitere 1-2 Schichten Decklack auftragen.

*Wir empfehlen, nicht mehr als zwei Schichten Lack pro Tag aufzutragen, da sich sonst Holzfasern großflächig aufrichten könnten.*