



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

PRE-COLOUR



Aussehen

Erhält die sichtbare Holzstruktur

Hebt die natürliche Struktur des Holzes hervor und verleiht ein attraktiveres Aussehen.



Farben

Intensive Farben

Dringt tief ins Holz ein. Verleiht dem Holz eine schöne, gefärbte Oberfläche. Erzeugt intensivere Farben als Öl.



Auftragen

Einfaches Auftragen

Mit einem WOCA Applicator problemlos und schnell aufzutragen.



Nachbehandlung

Kann zusammen mit allen WOCA-Ölen verwendet werden

Pre-Colour kann nicht allein belassen werden, da die Beize nur färbt, aber nicht schützt.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Pre-Colour ist eine Wasserbeize für unbehandelte und geschliffene Holzoberflächen in Innenräumen wie z. B. Fußböden, Treppen, Möbel und Paneele. Die Beize färbt das Holz und betont die natürliche Maserung.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Beizen unbehandelter, neuer oder frisch geschliffener Holzoberflächen. Ideal für alle Holzarten.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 8-10 m²/L

Verpackung: 2,5 L

Farben: Weiß, Grau, Schwarz und Braun

Weiß

Grau

Schwarz

Braun



ANWENDUNG

Vorbereitung

Produkt-, Raum- und Bodentemperatur sollten zwischen 15 und 25°C liegen. Die Feuchtigkeit des Holzes darf max. 12% betragen. Beim Auftragen und während der Trocknungszeit gut lüften.

Das Holz muss frisch geschliffen sein, zuletzt mit Korn 100-120. Gründlich staubsaugen. Den Boden mit WOCA Intensive Wood Cleaner abwaschen und vor dem Auftragen der Beize mindestens 8 Stunden trocknen lassen.



AUFTRAGEN

BEHANDLUNG

- 1 Den Pre-Colour-Behälter vor und während des Auftragens gründlich schütteln. Kanister mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden.
- 2 Eine gleichmäßige Schicht unverdünnter Beize mit dem WOCA-Ölapplicator in Faserrichtung auftragen. Bitte beachten: Pre-Colour kann auch in das Holz einpoliert werden, um eine gleichmäßigere Färbung zu erzielen. Mindestens 1 l Pre-Colour pro 10 m² auftragen. An senkrechten Flächen von oben nach unten arbeiten. Die Oberfläche 8-12 Std. trocknen lassen.
- 3 Das Holz mit einem grünen Pad zwischenschleifen, um eine vollständig glatte Oberfläche zu erzielen und danach gründlich staubsaugen.
- 4 Der Boden kann danach mit einem der WOCA-Öle nach dessen Gebrauchsanleitung behandelt werden.